+ AUTODOC CLUB

Comment changer:

pare-boue sur une

voiture







TUTORIEL VIDÉO



VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN DES ÉLÉMENTS SUIVANTS :



- une nouvelle garniture de passage de roue
- de nouvelles fixations
- un kit d'outils appropriés
- un nettoyant universel en spray et une brosse métallique
- un spray WD-40
- des outils pour retirer les pièces en plastique

ACHETER DES OUTILS

CLUB.AUTO-DOC.FR 1–7







Attention!

- Les garnitures de passage de roue sont en plastique ou en tissu
- Les composants en tissu ne sont pas étanches et se déforment avec le temps
- Une garniture de passage de roue peut être fixée à l'aide de clips de plastique dont la conception varie
- Les pièces peuvent être fixées à l'aide de vis autotaraudeuses





- Servez-vous d'un pont élévateur ou d'un cric, de chandelles et de cales de roue
- 3 Examinez la conception des fixations



4 Nettoyez-les puis dévissez-les



CLUB.AUTO-DOC.FR 2-7

5







Tirez délicatement sur la garniture de passage de roue et retirez-la de ses points de fixation



Attention!

- Si la garniture de passage de roue est constituée de deux pièces ou plus, il suffit de remplacer la partie endommagée
- Les nouvelles garnitures de passage de roue sont livrées sans aucune fixation.
 Celles-ci doivent être achetées séparément
- Nettoyez soigneusement les points de fixation de la garniture de passage de roue ainsi que les endroits où celleci entre en contact avec la carrosserie



Placez la garniture de passage de roue dans le siège de montage



CLUB.AUTO-DOC.FR 3–7







Veillez à ce que ses trous de fixation soient alignés sur les points correspondants sur le passage de roue



Fixez la garniture de passage de roue



Attention!

- N'appliquez pas une force excessive
- Veillez à utiliser tous les éléments de fixation fournis. S'il manque ne serait-ce qu'un seul de ces éléments, le revêtement du passage de roue ne sera pas correctement fixé à la carrosserie et se brisera rapidement



Attention!

• Tant que les fixations ne sont pas vissées à fond, la position de la garniture de passage de roue peut être ajustée

CLUB.AUTO-DOC.FR 4–7







Nettoyez le siège de montage de la roue et la surface de contact de la roue



Assurez-vous que les surfaces sont régulières et exemptes de rouille. Appliquez-y un produit anticorrosion



Attention!

- Il n'est pas recommandé d'utiliser de fixations supplémentaires pour fixer la garniture à la carrosserie
- Cela peut entraîner la corrosion de la carrosserie

CLUB.AUTO-DOC.FR 5–7







AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES



UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

PARE-BOUE: UNE VASTE SÉLECTION

(i) CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.

CLUB.AUTO-DOC.FR 6-7