



Comment changer :  
disques de frein avant sur  
**SEAT Ibiza IV 3/5 portes**  
**(6J5, 6P1)** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

SEAT Ibiza IV 3/5 portes (6J5, 6P1) 1.2, SEAT Ibiza IV 3/5 portes (6J5, 6P1) 1.6 LPG, SEAT Ibiza IV 3/5 portes (6J5, 6P1) 1.4, SEAT Ibiza IV 3/5 portes (6J5, 6P1) 1.4 TDI, SEAT Ibiza IV 3/5 portes (6J5, 6P1) 1.9 TDI, SEAT Ibiza IV 3/5 portes (6J5, 6P1) 1.6, SEAT Ibiza IV 3/5 portes (6J5, 6P1) 2.0, SEAT Ibiza IV 3/5 portes (6J5, 6P1) 1.4 TSI, SEAT Ibiza IV 3/5 portes (6J5, 6P1) 1.6 TDI, SEAT Ibiza IV 3/5 portes (6J5, 6P1) 2.0 TDI, SEAT Ibiza IV 3/5 portes (6J5, 6P1) 1.2 TSI, SEAT Ibiza IV 3/5 portes (6J5, 6P1) 1.2 TDI, SEAT Ibiza IV 3/5 portes (6J5, 6P1) 1.0, SEAT Ibiza IV 3/5 portes (6J5, 6P1) 1.0 TSI, SEAT Ibiza IV 3/5 portes (6J5, 6P1) 1.2 LPG, (+ 1)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : SEAT Ibiza III 3/5 portes (6L) 1.4 16V

**REPLACEMENT : DISQUES DE FREIN – SEAT IBIZA IV  
3/5 PORTES (6J5, 6P1). LISTE DES OUTILS DONT VOUS  
AUREZ BESOIN :**



- Brosse métallique
- Brosse de nettoyage en nylon
- Aérosol WD-40
- Nettoyant freins
- Graisse au cuivre
- Clé dynamométrique
- Douille hexagonale n° H7.
- Mèche Torx T30
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Clé à cliquet
- Repousse piston pour étrier de frein
- Maillet en caoutchouc
- Pied-de-biche
- Cale de roue

**Acheter des outils**

Remplacement : disques de frein – SEAT Ibiza IV 3/5 portes (6J5, 6P1). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Remplacez les disques de frein sur une SEAT Ibiza IV 3/5 portes (6J5, 6P1) par jeu complet pour chaque essieu, quel que soit l'état des composants. Ceci assurera un freinage équilibré.
- La procédure de remplacement est la même pour les deux disques du même axe.
- Lors du changement des disques de frein, remplacez toujours les plaquettes de frein.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

## REPLACEMENT : DISQUES DE FREIN – SEAT IBIZA IV 3/5 PORTES (6J5, 6P1). UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :

**1** Ouvrez le capot. Dévissez le bouchon du réservoir de liquide de frein.

**2** Sécurisez les roues avec des cales.



**3** Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.



4 Surélevez l'avant de la voiture et arrimez la.

5 Dévissez les boulons de la roue.



**AUTODOC recommande:**

- Attention ! Tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. SEAT Ibiza IV 3/5 portes (6J5, 6P1)

6 Retirez la roue.




7 Retirez les bouchons anti-poussière des goupilles de guidage de l'étrier de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.




8

Dévissez l'attache de l'étrier de frein. Utilisez la clé HEX n° H7. Utilisez une clé à cliquet.




9

Séparez les plaquettes de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.



10

Retirez l'étrier de frein.



Remplacement : disques de frein – SEAT Ibiza IV 3/5 portes (6J5, 6P1).  
Conseil des experts d'AUTODOC :

- Attachez l'étrier à la suspension ou à la caisse à l'aide d'un fil de fer, sans débrancher le flexible de frein afin d'éviter la dépressurisation du système.
- Assurez-vous que l'étrier de frein n'est pas accroché sur le flexible de frein.
- N'appuyez pas sur la pédale de frein après le retrait de l'étrier de frein. Le piston pourrait tomber du cylindre de frein, et entraîner une fuite de liquide de frein et une dépressurisation du système.
- Vérifiez le support de l'étrier de frein, ses vis de guidage et ses soufflets. Nettoyez-les. Remplacez-les si nécessaire.


11

Retirez les plaquettes de frein. Servez-vous d'un pied-de-biche.




12

Nettoyez les fixations du disque de frein. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.




13

Dévissez l'attache du disque de frein Utilisez la mèche Torx T30. Utilisez une clé à cliquet.



14

Retirez le disque de frein.




**AUTODOC recommande:**

- Si besoin est, utilisez un maillet en caoutchouc.

15

Nettoyez le moyeu. Utilisez une brosse métallique. Traitez la surface de contact. Utilisez de la graisse au cuivre.



16

Nettoyez le support de l'étrier de frein et retirez toute poussière et encrassement. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.





**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : disques de frein – SEAT Ibiza IV 3/5 portes (6J5, 6P1). Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

**17**

Installez le disque de frein.




**18**

Serrez l'attache du disque de frein. Utilisez la mèche Torx T30. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 4 Nm.



**19**

Lubrifiez le piston de l'étrier de frein. Utilisez une brosse de nettoyage en nylon Servez-vous d'un nettoyant pour freins.




**Remplacement : disques de frein – SEAT Ibiza IV 3/5 portes (6J5, 6P1).  
Conseil :**

- Attendez quelques minutes après l'application.

20

Appuyez sur le piston de l'étrier de roue. Servez-vous d'un repousse piston pour étrier de frein.



21

Installez les plaquettes de frein.




22

Installez l'étrier de frein et fixez-le. Utilisez la clé HEX n° H7. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 28 Nm.



23


Installez les bouchons anti-poussière des goupilles de guidage de l'étrier de frein.



- 24** Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.



- 25** Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.



**AUTODOC recommande:**

- Attendez quelques minutes après l'application.

- 26** Installez la roue.



**Remplacement : disques de frein – SEAT Ibiza IV 3/5 portes (6J5, 6P1).  
AUTODOC recommande :**

- Pour éviter de vous blesser, maintenez la roue quand vous dévissez les vis de fixation.

27

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.




28

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 120 Nm.



29

Retirez les crics et les cales.



### AUTODOC recommande:

- Important ! Remplacement : disques de frein – SEAT Ibiza IV 3/5 portes (6J5, 6P1). Vérifiez le niveau du liquide de frein dans le réservoir et rajoutez-en si nécessaire.

30

Resserez le bouchon du réservoir de liquide de frein. Fermez le capot.



### AUTODOC recommande:

- Sans démarrer le moteur, pressez à plusieurs reprises sur la pédale de frein jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

**BIEN JOUÉ!** 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**DISQUES DE FREIN : UNE VASTE SÉLECTION**

## **CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.