



Comment changer :
support moteur droite
sur **Ford Focus DAW** -
Guide de remplacement


TUTORIEL VIDÉO

**i Important !**

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS A trois volumes (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS A trois volumes (DFW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS Break (DNW) 1.8 TDCi, FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI, FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi, FORD Focus Mk1 Van / Break (DNW) 1.8 TDCi

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : SUPPORT MOTEUR – FORD FOCUS
 DAW. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Graisse au cuivre
- Clé dynamométrique
- Douille d'entraînement n°10
- Douille d'entraînement n°16
- Clé à cliquet
- Tournevis À Tête Plate
- Cric
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : support moteur – Ford Focus DAW. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : SUPPORT MOTEUR – FORD FOCUS DAW. UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :


1 Ouvrez le capot.



2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.




3 Dévissez les fixations du réservoir de liquide de refroidissement. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.




4

Débloquez le reteneur du réservoir de liquide de refroidissement. Utilisez un tournevis plat.



5

Retirez le réservoir de liquide de refroidissement.




6

Soutenez le moteur au niveau du collecteur d'huile. Servez-vous d'un cric.



7

Nettoyez les fixations des supports de moteur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.



8


Dévissez la fixation supérieure du support moteur. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé à cliquet.



- 9** Dévissez les fixations qui relient le support du moteur à la carrosserie. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé à cliquet.




- 10** Retirez le support moteur.




Remplacement : support moteur – Ford Focus DAW. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Inspectez attentivement les autres supports moteurs et remplacez-les au besoin.

- 11** Nettoyez l'emplacement de montage du support moteur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.




12 Installez le support moteur sur son emplacement de montage.




13 Soulevez le cric de 10 à 15 cm.




14 Vissez les fixations qui relient le support du moteur à la carrosserie. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé à cliquet.




15 Vissez la fixation supérieure du support du moteur. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé à cliquet.



- 16** Serrez la fixation supérieure du support moteur. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 57 Nm.




- 17** Serrez les fixations qui relient le support du moteur à la carrosserie. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 57 Nm.



- 18** Appliquez du produit sur les fixations du support moteur. Utilisez de la graisse au cuivre.




- 19** Installez le réservoir de liquide de refroidissement.




- 20** Fixez le réservoir de liquide de refroidissement à l'aide de ses dispositifs de retenue.


21 Vissez les fixations du réservoir de liquide de refroidissement. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.




22 Retirez le support du dessous du moteur.



23 Retirez la housse d'aile.



24 Fermez le capot.



BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR FORD

SUPPORT MOTEUR : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR FORD FOCUS
DAW**

SUPPORT MOTEUR POUR FORD: ACHETEZ MAINTENANT

**SUPPORT MOTEUR POUR FORD FOCUS DAW : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.