



Comment changer : filtre
à carburant sur
MERCEDES-BENZ SL
Cabriolet (R230) - Guide
de remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

i Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
 MERCEDES-BENZ SL Cabriolet (R230) 55 AMG 5.4 (230.474), MERCEDES-BENZ SL
 Cabriolet (R230) 55 AMG 5.4 Kompressor (230.474), MERCEDES-BENZ SL Cabriolet
 (R230) 55 AMG 5.4

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce
 détachée similaire sur : MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W210) E 200 (210.035)

REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT –
MERCEDES-BENZ SL CABRIOLET (R230). OUTILS DONT
VOUS AVEZ BESOIN :



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Tournevis À Tête Plate
- Tournevis phillips
- Conteneur pour liquides

Acheter des outils

Remplacement : filtre à carburant – MERCEDES-BENZ SL Cabriolet (R230). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – MERCEDES-BENZ SL CABRIOLET (R230). SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

1 Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.

2 Relâchez le collier de fixation du tuyau du filtre à carburant. Utilisez un tournevis plat.



3 Préparez un bac pour récupérer le liquide.



4

Débranchez le tuyau du filtre à carburant. Utilisez un tournevis plat.



Remplacement : filtre à carburant – MERCEDES-BENZ SL Cabriolet (R230). Les professionnels recommandent :

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boîtier et des conduites du filtre.

5

Relâchez le collier de fixation du tuyau du filtre à carburant. Utilisez un tournevis plat.



6

Nettoyez le support du filtre à carburant. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

7

Dévissez les boulons de fixation du support du filtre à air. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



8

Débranchez le tuyau du filtre à carburant. Utilisez un tournevis plat.



Remplacement : filtre à carburant – MERCEDES-BENZ SL Cabriolet (R230).
Conseil :

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boîtier et des conduites du filtre.

9

Retirez le filtre à essence.



10

Installez un filtre à essence neuf.



Remplacement : filtre à carburant – MERCEDES-BENZ SL Cabriolet (R230). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Assurez-vous que le filtre à carburant soit positionné correctement. Tenez compte de la marque de la direction de circulation du carburant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boîtier du filtre à carburant.
- Attention ! Utilisez des filtres de qualité - MERCEDES-BENZ SL Cabriolet (R230).

11

Attachez le tuyau au filtre à carburant.



12

Serrez le collier de serrage du tuyau du filtre à carburant. Utilisez un tournevis plat.



13

Vissez le boulons de fixation du support du filtre à carburant. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

14

Attachez le tuyau au filtre à carburant.



15 Serrez le collier de serrage du tuyau du filtre à carburant. Utilisez un tournevis plat.



16 Retirez le bac contenant le liquide de là où il se trouve.

17 Abaissez la voiture.

**Remplacement : filtre à carburant – MERCEDES-BENZ SL Cabriolet (R230).
Conseil d'AUTODOC :**

- Avant de débiter, allumez et éteignez le moteur à plusieurs reprises. C'est nécessaire pour activer la pompe à carburant et permettre à celui-ci de circuler dans le système.

18 Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

19 Éteignez le moteur.

Remplacement : filtre à carburant – MERCEDES-BENZ SL Cabriolet (R230). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.