+ AUTODOC CLUB

Comment changer: verin de hayon sur **Toyota Yaris P1** - Guide de remplacement







TUTORIEL VIDÉO



i Important!

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle: TOYOTA Yaris 3/5 portes (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris 3/5 portes (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris 3/5 portes (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris 3/5 portes (_P1_) 1.3 (SCP12_)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

CLUB.AUTO-DOC.FR 1–9







REMPLACEMENT : VERIN DE HAYON - TOYOTA YARIS P1. OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Brosse de nettoyage en nylon
- Aérosol WD-40
- Clé dynamométrique

- Douille d'entraînement n°10
- Clé à cliquet
- Cric hydraulique téléscopique pour transmission

ACHETER DES OUTILS

CLUB.AUTO-DOC.FR 2–9







Remplacement: verin de hayon – Toyota Yaris P1. AUTODOC recommande:

- Les vérins à gaz droit et gauche du couvercle de coffre se remplacent en même temps.
- La procédure de remplacement est identique sur les vérins à gaz droits et gauches du couvercle de coffre.
- Attention : tous les travaux sur la voiture Toyota Yaris P1 doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1

Ouvrez le coffre.



2

Maintenez le couvercle de coffre. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.



CLUB.AUTO-DOC.FR 3–9







Dévissez la fixation reliant le vérin à gaz du couvercle de coffre à la carrosserie. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.



Dévissez la fixation reliant le vérin à gaz au couvercle de coffre. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.



Remplacement : verin de hayon – Toyota Yaris P1. Conseil :

• Afin d'éviter de vous blesser, maintenez en place le couvercle de coffre lorsque vous démontez les vérins à gaz.

Retirez le vérin à gaz du couvercle de coffre.



CLUB.AUTO-DOC.FR 4–9







Nettoyez les emplacements de montage du vérin de coffre. Utilisez une brosse de nettoyage en nylon. Servez vous de l'aérosol WD-40.



Installez le nouveau vérin à gaz du couvercle de coffre.



Remplacement : verin de hayon – Toyota Yaris P1. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Afin d'éviter de vous blesser, maintenez en place le couvercle de coffre lorsque vous installez les vérins à gaz.
- Serrez la fixation reliant le vérin à gaz au couvercle de coffre. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 13 Nm.



CLUB.AUTO-DOC.FR 5–9







Serrez la fixation reliant le vérin à gaz du couvercle de coffre à la carrosserie. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 13 Nm.



Retirez le cric à transmission hydraulique.



AUTODOC recommande:

 Remplacement : verin de hayon – Toyota Yaris P1. Abaissez le cric de transmission en douceur, sans à-coups, pour éviter d'endommager les composants et les mécanismes.

11

Vérifiez l'état des vérins du couvercle de coffre une fois installés.



CLUB.AUTO-DOC.FR 6–9







12

Fermez la porte du coffre.



BIEN JOUÉ! 👍



CLUB.AUTO-DOC.FR 7–9







AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES



UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR TOYOTA

VERIN DE HAYON: UNE VASTE SÉLECTION

CLUB.AUTO-DOC.FR 8–9







ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR TOYOTA YARIS P1

VERIN DE HAYON POUR TOYOTA: ACHETEZ MAINTENANT

VERIN DE HAYON POUR TOYOTA YARIS P1 : LES MEILLEURS
OFFRES ET PROMOTIONS

(1) CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.

CLUB.AUTO-DOC.FR 9–9