



Comment changer : tête
d'allumeur sur **AUDI 80
B3 (89, 89Q, 8A)** - Guide
de remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.6, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 S, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 S quattro

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

REEMPLACEMENT : TÊTE D'ALLUMEUR – AUDI 80 B3
(89, 89Q, 8A). OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :



- Nettoyant pour contacts
- Couverture des ailes
- Pied-de-biche

Acheter des outils

Remplacement : tête d'allumeur – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Conseil des experts d'AUTODOC :


- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Inspectez minutieusement l'ensemble du distributeur d'allumage. Remplacez les pièces usées.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : TÊTE D'ALLUMEUR – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :


1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3 Tracez des repères sur la tête d'allumeur pour indiquer l'ordre d'installation des fils de la bougie d'allumage.



4 Débranchez les fils des bougies d'allumage de la tête d'allumeur.



Remplacement : tête d'allumeur – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Prenez soin de ne pas endommager les connecteurs des bougies d'allumage.

5

Relâchez les clips de la tête d'allumeur. Servez-vous d'un pied-de-biche.



6

Retirez la tête d'allumeur.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : tête d'allumeur – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Ne forcez pas trop lorsque vous retirez la pièce car cela pourrait l'endommager.

7

Installez une nouvelle tête d'allumeur.




AUTODOC recommande:

- Remplacement : tête d'allumeur – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Ne forcez pas trop lors de l'installation. Vous pourriez endommager la pièce.


8

Fixez les clips de la tête d'allumeur.




9

Appliquez du produit sur les connecteurs des bougies d'allumage. Utilisez de la graisse diélectrique.



10

Connectez les fils des bougies d'allumage à la tête d'allumeur.



Remplacement : tête d'allumeur – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Conseil :

- Suivez la séquence d'installation.

- 11** Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.
- 12** Éteignez le moteur.
- 13** Retirez la housse d'aile.
- 14** Fermez le capot.

BIEN JOUÉ ! 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

TÊTE D'ALLUMEUR : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.