



Comment changer : filtre
à air sur **FORD Mondeo**
Mk3 5 portes (B5Y) -
Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
 FORD Mondeo Mk3 5 portes (B5Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 5 portes (B5Y) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 5 portes (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD Mondeo Mk3 5 portes (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 5 portes (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 5 portes (B5Y) 2.0 TDCi, FORD Mondeo Mk3 5 portes (B5Y) ST220, FORD Mondeo Mk3 5 portes (B5Y) 1.8 SCi, FORD Mondeo Mk3 5 portes (B5Y) 2.2 TDCi, FORD Mondeo Mk3 5 portes (B5Y) 3.0 V6 24V

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : FORD Mondeo Mk3 Berline (B4Y) 2.0 16V

REPLACEMENT : FILTRE À AIR – FORD MONDEO MK3
5 PORTES (B5Y). OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR
BESOIN :



- Douille d'entraînement n°7
- Clé à cliquet
- Tournevis phillips
- Serviette microfibres
- Couverture des ailes

Acheter des outils

Remplacement : filtre à air – FORD Mondeo Mk3 5 portes (B5Y). AUTODOC recommande :


- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FILTRE À AIR – FORD MONDEO MK3 5 PORTES (B5Y). ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :


1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3 Desserrez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Servez-vous d'un tournevis Phillips.




4 Relâchez le collier de fixation reliant le conduit d'air au boîtier de filtre à air. Utilisez une douille n° 7. Utilisez une clé à cliquet.



5

Détachez le boîtier du conduit d'air du boîtier du filtre à air.



6

Retirez le couvercle du filtre.




AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre à air – FORD Mondeo Mk3 5 portes (B5Y). Ne forcez pas trop lorsque vous retirez la pièce car cela pourrait l'endommager.

7

Recouvrez la durite d'admission d'air avec un chiffon microfibre pour empêcher que des particules n'entrent dans le système.



8

Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.



9

Nettoyez le couvercle de filtre à air et le boîtier.



Remplacement : filtre à air – FORD Mondeo Mk3 5 portes (B5Y). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Avant cela, recouvrez les conduites d'air, le capteur de débit d'air (s'il y en a un) et la vanne d'étranglement avec un chiffon propre.

10

Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.




AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre à air – FORD Mondeo Mk3 5 portes (B5Y). Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.
- Ne prenez que des filtres de qualité.
- Pendant l'installation, assurez-vous que la poussière et les saletés ne pénètrent pas dans le boîtier de filtre à air.

11

Retirez le tissu microfibre se trouvant sur la dutrite d'admission d'air.




12

Installez le boîtier du conduit d'air.



13

Réinstallez le couvercle du filtre à air. Fixez-le.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre à air – FORD Mondeo Mk3 5 portes (B5Y). Pour ne pas endommager la pièce lors de l'installation, ne forcez pas trop.

14

Vissez le collier de fixation reliant le conduit d'air au boîtier de filtre à air. Utilisez une douille n° 7. Utilisez une clé à cliquet.



15

Vissez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



16

Retirez la housse d'aile.

17

Fermez le capot.

BIEN JOUÉ! 👍

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FILTRE À AIR : UNE VASTE SÉLECTION

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.