+ AUTODOC CLUB


Comment changer: bougies d'allumage sur **VW Golf 7** - Guide de remplacement







TUTORIEL VIDÉO



i Important!

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

VW Golf VI Cabriolet (517) 1.2 TSI 16V, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI, VW

Golf VII 3/5 portes (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI, VW Golf VII 3/5 portes (5G1, BQ1,

BE1, BE2) 1.4 TSI, VW Polo 3/5 portes (6R1, 6C1) 1.4 TSI, VW Jetta IV (162, 163, AV3,

AV2) 1.4 TSI Hybrid, VW Golf VII 3/5 portes (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel,

VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI

MultiFuel, VW Polo 3/5 portes (6R1, 6C1) 1.2 TSI, VW Golf Sportsvan (AM1, AN1) 1.4

TSI, VW Golf Sportsvan (AM1, AN1) 1.2 TSI, VW Golf Sportsvan (AM1, AN1) 1.4 TSI

MultiFuel, VW Golf VII 3/5 portes (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 GTE Hybrid, VW SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI, (+30)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

CLUB.AUTO-DOC.FR 1–10







REMPLACEMENT : BOUGIES D'ALLUMAGE - VW GOLF 7. LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Nettoyant pour contacts
- Lubrifiant antigrippant température élevée
- Clé dynamométrique
- Douille d'entraînement n°10
- Douille de bougie d'allumage n°16
- Clé à cliquet
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

CLUB.AUTO-DOC.FR 2-10







Remplacement : bougies d'allumage - VW Golf 7. Conseil d'AUTODOC :

- La procédure de remplacement est identique pour toutes les bougies d'allumage.
- Attention : tous les travaux sur la voiture VW Golf 7 doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1

Ouvrez le capot.



Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.



Dévissez les fixations et débranchez les fils de masse des bobines d'allumage. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.



CLUB.AUTO-DOC.FR 3-10







4 Débranchez les connecteurs des bobines d'allumage.



Dévissez les fixations des bobines d'allumage. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.



Retirez les écroux de fixations.



7 Retirez les bobines d'allumage.

8



Nettoyez la saleté, la poussière et les débris se trouvant à l'intérieur du puits de la bougie d'allumage.




CLUB.AUTO-DOC.FR 4–10







Devissez les bougies d'allumage. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16. Utilisez une clé à cliquet.




Retirez les bougies d'allumage.



Appliquez une fine couche d'antigrippant à haute température sur les fils des nouvelles bougies d'allumage.



12 Installez les nouvelles bougies dans les puits.



Remplacement : bougies d'allumage – VW Golf 7. Les experts d'AUTODOC recommandent :

• Abaissez les bougies d'allumage dans les puits avec précaution, en veillant à ne pas endommager l'écartement des électrodes.


CLUB.AUTO-DOC.FR 5–10







Vissez les nouvelles bougies et serrez-les. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 28 Nm.



Remplacement : bougies d'allumage – VW Golf 7. AUTODOC recommande :

- Ne serrez pas les bougies trop fort. Un couple de serrage trop fort peut endommager le filetage de la connexion.
- Faites attention lorsque vous travaillez avec une clé à bougie. En cas de dérapage, celle-ci peut endommager le connecteur fileté.
- Installez les bobines d'allumage sur les puits des bougies d'allumage.



15 Installez les boulons de fixation.



CLUB.AUTO-DOC.FR 6-10







Serrez les fixations des bobines d'allumage. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.



Appliquer du produit sur la bobine d'allumage. Le produit protègera les contacts électriques de la corrosion, de l'oxydation et réduira la résistance des contacts.



Branchez les connecteurs des bobines d'allumage.



Connectez les fils de masse aux bobines d'allumage et vissez les fixations. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.



- Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.
- Éteignez le moteur.

CLUB.AUTO-DOC.FR 7–10







Retirez la housse d'aile.



Fermez le capot.



BIEN JOUÉ! 👍

VOIR PLUS DE TUTORIELS

CLUB.AUTO-DOC.FR 8-10





AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES



UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR VW

BOUGIES D'ALLUMAGE: UNE VASTE SÉLECTION

CLUB.AUTO-DOC.FR 9-10







ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR VW GOLF 7

BOUGIES D'ALLUMAGE POUR VW: ACHETEZ MAINTENANT

BOUGIES D'ALLUMAGE POUR VW GOLF 7: LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

(i) CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.

10-10 CLUB.AUTO-DOC.FR