




Comment changer : filtre
d'habitacle sur

MERCEDES-BENZ CLK

Décapotable (A209) -

Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

i Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A209) CLK 200 Kompressor (209.442),
MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A209) CLK 200 CGI (209.443, 209.343),
MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A209) CLK 240 (209.461), MERCEDES-BENZ
CLK Décapotable (A209) CLK 320 (209.465), MERCEDES-BENZ CLK Décapotable
(A209) CLK 500 (209.475), MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A209) CLK 55 AMG
(209.476), MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A209) CLK 350 (209.456),
MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A209) CLK 280 (209.454), MERCEDES-BENZ
CLK Décapotable (A209) CLK 63 AMG (209.477), MERCEDES-BENZ CLK Décapotable
(A209) CLK 320 CDI (209.420), MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A209) CLK 200
Kompressor (209.441), MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A209) CLK 500
(209.472), MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A209) CLK AMG DTM

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : MERCEDES-BENZ Classe C Berline (W203) C 240 (203.061)

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – MERCEDES-
BENZ CLK DÉCAPOTABLE (A209). LISTE DES OUTILS
DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Couverture des ailes

[Acheter des outils](#)

Remplacement : filtre d'habitacle – MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A209). Les professionnels recommandent :


- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévu de la révision.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3 Déclipsez le couvercle du filtre d'habitacle.



4 Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.



AUTODOC recommande:


- Remplacement : filtre d'habitacle – MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A209).
Pour ne pas endommager la pièce lorsque vous la retirez, ne forcez pas trop.

5 Allumez le contact.

6 Positionnez l'actionneur de volet de chauffage dans sa position supérieure.

7 Éteignez le contact.


8 Nettoyez le boîtier du filtre d'habitacle.



Remplacement : filtre d'habitacle – MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A209). AUTODOC recommande :

- Retirez tous les débris du compartiment du filtre d'habitacle afin d'éviter la contamination des gaines de ventilation.

9 Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.



Remplacement : filtre d'habitacle – MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A209). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

10 Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.



AUTODOC recommande:

- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- Attention ! Utilisez des filtres de qualité - MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A209).

11 Réinstalez le couvercle du compartiment du filtre habitacle. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.




Remplacement : filtre d'habitacle – MERCEDES-BENZ CLK Décapotable (A209). Conseil :

- Lors de l'installation, ne forcez pas afin d'éviter d'endommager la pièce.

12

Clipsez le couvercle du filtre d'habitacle.

**13**

Allumez le contact. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

14

Positionnez l'actionneur de volet de chauffage dans sa position normale.

15

Éteignez le contact.

16

Retirez la housse d'aile.

17

Fermez le capot.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.