



Comment changer :  
essuie-glaces avant sur  
**TOYOTA Auris 5 portes**  
**(E18)** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
 TOYOTA Auris 5 portes (E18) 1.8 (ZRE186\_), TOYOTA Auris 5 portes (E18) 1.5 4WD (NZE184\_), TOYOTA Auris 5 portes (E18) 1.4 D-4D (NDE180\_), TOYOTA Auris 5 portes (E18) 1.6 (ZRE181\_, ZRE185\_), TOYOTA Auris 5 portes (E18) 2.0 D-4D (ADE186\_), TOYOTA Auris 5 portes (E18) 1.3 (NRE180\_), TOYOTA Auris 5 portes (E18) 1.8 Hybrid (ZWE186\_), TOYOTA Auris 5 portes (E18) 1.5 (NZE181\_), TOYOTA Auris 5 portes (E18) 1.8, TOYOTA Auris 5 portes (E18) 1.2 (NRE185\_), TOYOTA Auris 5 portes (E18) 1.6 D4-D (WWE185\_)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : TOYOTA Aygo (AB10) 1

REPLACEMENT : ESSUIE-GLACES – TOYOTA AURIS 5  
PORTES (E18). OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR  
BESOIN :



- Tournevis À Tête Plate

[Acheter des outils](#)

Remplacement : essuie-glaces – TOYOTA Auris 5 portes (E18). AUTODOC recommande :

- Remplacez toujours les balais d'essuie-glace avant en paire. Ceci assurera un nettoyage efficace et uniforme du pare-brise.
- Ne confondez pas l'essuie-glace du conducteur avec celui du côté passager.
- La procédure de remplacement des balais d'essuie-glace est identique.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

## REPLACEMENT : ESSUIE-GLACES – TOYOTA AURIS 5 PORTES (E18). ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1

Préparez les nouveaux essuie-glaces.



2

Tirez à fond sur le bras d'essuie-glace de la surface de la vitre jusqu'au maximum.



3

Appuyez sur la pince. Utilisez un tournevis plat. Retirez la lame de l'essuie-glace.



Remplacement : essuie-glaces – TOYOTA Auris 5 portes (E18). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Lorsque vous remplacez la lame d'essuie-glaces, faites attention à ce que le bras de l'essuie-glaces ne heurte pas le pare-brises, à cause de la tension du ressort de l'essuie-glace.

4

Installez la nouvelle lame d'essuie-glaces et reposez avec précaution le bras d'essuie-glace sur le pare-brises.



Remplacement : essuie-glaces – TOYOTA Auris 5 portes (E18). Conseil :

- Ne touchez pas le balai d'essuie-glace au niveau du caoutchouc, afin d'éviter tout endommagement de l'enrobage graphite.
- Assurez-vous que la bande en caoutchouc de la lame adhère correctement à la vitre sur toute sa longueur.

5

Allumez le contact.



6

Après installation, vérifiez la performance des essuie-glaces. Les balais ne doivent pas s'entrechoquer ni cogner contre le joint du pare-brise.

**BIEN JOUÉ!** [VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

## AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ESSUIE-GLACES : UNE VASTE SÉLECTION**

### **CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.