TUTORIEL VIDÉO

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle: PEUGEOT 207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi, PEUGEOT 207 CC (WD_) 1.6 16V, PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V, PEUGEOT 3008 MPV (0U_) 1.6 VTi, PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V, PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V, PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 1.6 16V

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REMPLACEMENT : COURROIE POLY V – PEUGEOT 207 3 OU 5 PORTES. OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :

- Clé mixte de No.30
- Couverture des ailes

AUTODOC recommande:

- Attention : tous les travaux sur la voiture - Peugeot 207 3 ou 5 portes - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1

Ouvrez le capot.

2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3

Mettez de côté la poulie de tendeur de la courroie en V crantée. Utilisez une clé mixte de No.30.

4

Retirez la courroie en V crantée.

Remplacement : courroie poly V – Peugeot 207 3 ou 5 portes. Conseil d'AUTODOC :

- Vérifiez l'état de la poulie du tendeur et de la poulie libre. Remplacez-les au besoin.

5

Replacez la poulie du tendeur à sa position initiale.

6

Installez la courroie en V crantée.

AUTODOC recommande:

- Assurez-vous que la courroie en V crantée est correctement serrée sur toutes les poulies.

7

Mettez de côté la poulie de tendeur de la courroie en V crantée. Utilisez une clé mixte de No.30.

8

Placez la courroie multifonction sur la poulie du vilebrequin.

9

Replacez la poulie du tendeur à sa position initiale.

10

Retirez la housse d'aile.

11

Fermez le capot.

12

Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

13

Éteignez le moteur.

CES INSTRUCTIONS VOUS ONT ÉTÉ UTILES?

OUI NON

DEVENEZ MEMBRE DU CLUB AUTODOC!

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR PEUGEOT

COURROIE POLY V : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR PEUGEOT 207

COURROIE POLY V POUR PEUGEOT: ACHETEZ MAINTENANT

COURROIE POLY V POUR PEUGEOT 207 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

ⓘ Clause de non-responsabilité:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AutoDoc recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2018. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par Autodoc GmbH.