Comment remplacer un filtre à air d'habitacle sur une Abarth 595

TUTORIEL VIDÉO

ⓘ Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle: ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXF11, 312AXF1A), ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXT1A), ABARTH 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXD1A), ABARTH 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), ABARTH 500C / 595C / 695C (312_) 1.4 (312.AXF1A, 312AXF11, 312AXD1A)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

OUTILS NÉCESSAIRES :

- Mèche Torx T25
- Douille d'entraînement n°8
- Clé à cliquet

AUTODOC recommande:

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabriquant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filrte avant la date prévu de la révision.
- Sur certaines voitures, le chauffage se trouve sur le siège passager.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1

Réglez le siège passager le plus possible vers l'arrière.

2

Retirez le tapis du côté passager.

3

Dévisssez les attaches du panneau de garnissage latéral du côté passager. Utilisez la mèche Torx T25. Utilisez une clé à cliquet.

4

Forcez puis détachez délicatement les attaches du panneau de garniture latéral du côté passager.

5

Dévissez les attaches de l'insonorisation inférieure.

6

Retirez l'isolation sonore inférieure.

7



Dévissez les attaches du couvercle du boîtier du filtre d'habitacle (2 pièces). Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé à cliquet.

8

Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle

9

Retirez le filtre habitacle.

AUTODOC recommande:

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

10



Installez un nouveau filtre habitacle selon la marque.

AUTODOC recommande:

- Suivez la direction de la flêche montrant la direction de l'air sur le filtre
- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.

11

Réinstalez le couvercle du compartiment du filtre habitacle

12



Vissez les attaches du couvercle du boîtier du filtre d'habitacle (2 pièces). Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé à cliquet.

13

Installez l'isolation sonore inférieure.

14

Vissez les attaches de l'insonorisation inférieure.

15



Installez le panneau de garniture latéral. En vous servant des guidages, installez la pièce et attachez-la.

AUTODOC recommande:

- Ne forcez pas durant l'installation. Vous pourriez autrement endommager les attaches.

16

Vissez les attaches du panneau de garniture latéral. Utilisez la mèche Torx T25. Utilisez une clé à cliquet.

17

Remettez le tapis auto en place.

18

Reréglez le siège passager dans sa position initiale.

19

Allumez le contact.

20

Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

21

Éteignez le contact.

CES INSTRUCTIONS VOUS ONT ÉTÉ UTILES?

OUI NON

DEVENEZ MEMBRE DU CLUB AUTODOC!

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR ABARTH

FILTRES D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION



ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR ABARTH 595

FILTRES D'HABITACLE POUR ABARTH: ACHETEZ MAINTENANT



FILTRES D'HABITACLE POUR ABARTH 595 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

ⓘ Clause de non-responsabilité:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AutoDoc recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2018. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par Autodoc GmbH.