AUTODOC CLUB

Comment changer : essuie-glaces avant sur **Peugeot 208 1** - Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle: PEUGEOT PARTNER Camionnette 1.6, PEUGEOT 208 I 3/5 portes (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 208 I 3/5 portes (CA_, CC_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I 3/5 portes (CA_, CC_) 1.6 HDi, PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi 90, PEUGEOT PARTNER Camionnette 1.6 HDi 90, PEUGEOT PARTNER Camion plate-forme/Châssis 1.6 HDi, PEUGEOT PARTNER Camion plate-forme/Châssis 1.6 HDi 16V, PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6, PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi 16V, PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi, PEUGEOT PARTNER Camionnette 1.6 HDi, PEUGEOT PARTNER Camionnette 1.6 HDi 16V, PEUGEOT 208 I 3/5 portes (CA_, CC_) 1.0, PEUGEOT 208 I 3/5 portes (CA_, CC_) 1.4 VTi, (+ 51)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Remplacement : essuie-glaces – Peugeot 208 1. AUTODOC recommande :

- Remplacez toujours les balais d'essuie-glace avant en paire. Ceci assurera un nettoyage efficace et uniforme du pare-brise.
- Ne confondez pas l'essuie-glace du conducteur avec celui-du du côté passager.
- La procédure de remplacement des balais d'essuie-glace est identique.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REMPLACEMENT : ESSUIE-GLACES – PEUGEOT 208 1. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

1 Allumez le contact.

2 Tirez le levier d'essuie-glaces pour les mettre en position basse.

3 Éteignez le contact. En mode de maintenance, les essuie-glaces sont en position haute.



4 Préparez les nouveaux essuie-glaces.

5 Tirez à fond sur le bras d'essuie-glace de la surface de la vitre jusqu'au maximum.

6 Appuyez sur la pince. Retirez la lame de l'essuie-glace.



Remplacement : essuie-glaces – Peugeot 208 1. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Lorsque vous remplacez la lame d'essuie-glaces, faites attention à ce que le bras de l'essuie-glaces ne heurte pas le pare-brises, à cause de la tension du ressort de l'essuie-glace.

7 Installez la nouvelle lame d'essuie-glaces et reposez avec précaution le bras d'essuie-glace sur le pare-brises.

Remplacement : essuie-glaces – Peugeot 208 1. Conseil d'AUTODOC :

- Ne touchez pas le balai d'essuie-glace au niveau du caoutchouc, afin d'éviter tout endommagement de l'enrobage graphite.
- Assurez-vous que la bande en caoutchouc de la lame adhère correctement à la vitre sur toute sa longueur.

8 Allumez le contact.

9 Tirez le levier d'essuie-glaces pour les mettre en position basse. En faisant cela, vous passerez les essuie-glaces du mode maintenance au mode opérationnel.

10

Après installation, vérifiez la performance des essuie-glaces. Les balais ne doivent pas s'entrechoquer ni cogner contre le joint du pare-brise.



BIEN JOUÉ !

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR PEUGEOT

ESSUIE-GLACES : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR PEUGEOT 208 1

ESSUIE-GLACES POUR PEUGEOT: ACHETEZ MAINTENANT

ESSUIE-GLACES POUR PEUGEOT 208 1 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.